

HAVALI TENTE KULLANIM KLAVUZU

Ürünü her zaman doğru şekilde kurduğunuzdan, kullandığınızdan ve bakımını yaptığınızdan emin olmak için lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve bu ürün kılavuzunda yer alan tüm talimatları, yönergeleri ve uyarıları izleyin. Bu talimatlar bu ürünle birlikte KALMALIDIR.

Ürünü kullanarak, tüm talimatları, yönergeleri ve uyarıları dikkatlice okuduğunuzu ve burada belirtilen hüküm ve koşulları anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu ürünü yalnızca amaçlanan amaç ve uygulama için ve bu ürün kılavuzunda belirtilen talimatlara, yönergelere ve uyarılara ve ayrıca geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmayı kabul etmektesiniz. Burada belirtilen talimatları ve uyarıları okumamak ve bunlara uymamak, kendinizin ve başkalarının yaralanmasına, ürününüze veya yakındaki diğer eşyaların zarar görmesine neden olabilir.

Genel güvenlik talimatları

Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi

Çadırın içinde asla barbekü veya gazlı ısıtıcı gibi yakıt yakan cihazlar kullanmayın. Yanma işlemi, baca olmadığı için çadırın içinde biriken karbon monoksit üretir.

Bu uyarılara uyulmaması, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Yangın tehlikesi

Sahadaki yangın önlemi düzenlemelerini bildiğinizden emin olun.
Çadırın içinde yemek pişirmeyin veya açık alev kullanmayın.
Boğulmaya karşı dikkatli olun

Boğulmayı önlemek için havalandırma açıklıklarının her zaman açık olduğundan emin olun.

Yaralanma riski

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocukların çadırın etrafında oynamasına izin vermeyin ve uygun koruyucu ayakkabıların giyildiğinden emin olun. Gergi ipleri takılma tehlikesi oluşturur ve mandallar keskin olabilir.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılamaz.
Geçiş yollarını açık tutun.

Kullanım amacı

Bu çadır aşağıdakiler için uygundur

Hafif ila orta dereceli hava koşullarında yapılan tur ve gezilerde.

Bu çadır aşağıdakiler için uygun değildir

Çok kuvvetli rüzgarlar veya kar yağışı

Mevsimlik(uzun süreli) sahada kurulu bırakılmaya veya ticari kullanıma uygun değildir.

Bu ürün, yalnızca bu talimatlara uygun olarak tasarlanan amaç ve uygulama için uygundur. Bu kılavuz, ürünün doğru şekilde kurulması ve/veya çalıştırılması için gerekli olan bilgileri sağlar. Kötü kurulum ve/veya yanlış çalışma veya bakım, yetersiz performansa ve olası bir arızaya neden olacaktır.

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya ürün hasarı için hiçbir sorumluluk kabul etmez:

Aşırı basınç, yanlış montaj veya bağlantı

Üretici tarafından sağlanan orijinal yedek parçalar dışında yanlış bakım veya yedek parça kullanımı

Üreticinin açık izni olmadan üründe değişiklik yapılması

Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanım

Campasist, ürün görünümünü ve ürününü değiştirme hakkını saklı tutar.

Çadırı kullanmak

Hava direği şişirilmişken koruyucu kılıftaki fermuarı asla açmayın. Bu, hava direğinin patlamasına neden olacaktır.

İlk kullanımdan önce

Ürün ilk kez kullanılmadan önce bir test kurulumu gerçekleştirerek ürünü tanıyın. Teslimat kapsamının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

Alan seçimi

Rüzgardan korunan düz bir alan seçin:

Gerekirse rüzgar siperi kullanın.

Kumaşın UV bozulmasını önlemek için gölgeli bir yer seçin.

Düşen dallar, reçine vb. ürüne zarar verebileceğinden ağaçların altına kurulumdan kaçının.

Zemin tabakasına zarar vermemek için alanı keskin taşlardan ve enkazdan temizleyin.

Ürünü, kapıları rüzgardan uzağa bakacak şekilde kurun.

Çadırın kurulması

Araba lastiklerini şişirmek için tasarlanmış herhangi bir kompresör kullanmayın.

Hava direklerini yalnızca sağlanan el pompası (7 psi) ile şişirin.

Fermuarları zorla açmayın veya kapatmayın.

NOT:

Çadır genel amaçlı ekipmanla birlikte gelir. Bunlar birçok saha için uygun olacaktır ancak bazı zemin türleri için özel mandallara ihtiyaç duyulacaktır. Bayinize sorun.

Kazıkları yerden 45° açıyla çadırdan uzağa sürün.
Gergi iplerini başladığı dikişle aynı hizaya getirin.

Çadırı kurarken aşağıdaki ipuçlarını aklınızda bulundurun:

Şekiller, kuruluma genel bir bakış sağlar. Gerçek kurulum, çadır modeline göre biraz farklılık gösterecektir.

Kurulum, daha fazla insanla daha kolaydır.

Hava direklerini önden arkaya doğru şişirin.

Çadırı dik konuma getirdikten sonra köşe askılarını kontrol edin ve gerekirse tekrar asın. İç kısımdaki alt tabaka gergin ve dikdörtgen şeklinde olmalıdır.

Çadırın şeklini bozmadan gergin olması için gergi iplerini pimleyin.

Varsa, fırtına kayışlarını takın.

Gerginliğin yeterli olduğundan emin olmak için gerdirme hatlarını zaman zaman kontrol edin, gerekirse ayarlamak için kızıkları kullanın.

Çadırı aşağıdaki gibi kurun/kaldırın:

Çadırı kire ve hasara karşı korumak için paketi açmadan önce bir zemin örtüsü serin.

Çadırı açın.

Farklı bileşenleri ayırın ve tanımlayın.

Çadırı kurmak için gösterildiği gibi ilerleyin.

Dışarıdaki kirleri temizleyin.

Tüm panjurları kapatın veya perdeleri çıkarın.

Tüm kapıları ve açıklıkları kapatın.

Tüm ipleri ve kayışları çıkarın.

Köşe mandalları arasındaki tüm mandalları çıkarın.

Her kutudaki vanaları açın.

Havanın çoğu dışarı atılana kadar bekleyin.

Dört köşe mandalını çıkarın.

Havası söndüğünde, taşıma çantasına doğru şekilde sığması için çadırı uygun şekilde katlayın.

Daha fazla hava çıkarmak için çadırı valflere doğru katlayın/yuvarlayın.

Taşıma çantasına koymadan önce tüm parçaların temiz olduğundan emin olun.

Çadır ıslak veya nemliyse, mümkün olan en kısa sürede tamamen kurulaşın.

Temizlik ve bakım

Temizlik için keskin veya sert nesnelere veya temizlik maddeleri kullanmayın.

Temizlik için alkol bazlı maddeler, kimyasallar, sabun ve deterjan kullanmayınız.

Malzemede kalıcı hasar oluşmasını önlemek için kuş pisliğini ve ağaç reçinesini mümkün olan en kısa sürede çıkarın.

Gerekirse ürünü temiz su ve yumuşak bir fırça ile temizleyin.

Her yolculuktan önce suya ve UV ışınlarına karşı **emprenye** uygulayın.

Çadırın saklanması

Çadırı temizlik için tamamen kurun.

Malzemenin iyice kurummasını sağlamak için temizlik için güneşli bir gün seçin.

Çadırı temizleyin.

Paketlemeden önce tamamen havalandırın ve çadırın tamamen kuru olduğundan emin olun. İyi havalandırılmış kuru bir yerde saklayın.

Sorun giderme

Suya ilk maruz kalma sırasında dikişlerde biraz nem olabilir. Bu nem sayesinde iplikler şişecek ve dikiş işleminde oluşan delikleri dolduracaktır.

Problem çözümü

Hava kaçağı

➤ Valfin hava direğine tam olarak vidalandığını kontrol edin.

Su sızıntısı

➤ Valfin hava direğine tam olarak vidalandığını ve halka contanın yerinde olduğunu kontrol edin.

➤ Vananın kapağının sıkıca kapatıldığını kontrol edin.

➤ Patlak olup olmadığını kontrol edin, "Hava direğindeki bir deliğin onarılması" bölümüne bakın

➤ Sızdıran dikişler, hasarlı bantlar ve nemli alanlar olup olmadığını kontrol edin.

➤ Herhangi bir sızıntı bulursanız, dikiş sızdırmazlık maddesi uygulayın.

Kumaşta yırtılma

➤ Kumaşı kapatmak için tamir bandı kullanın.

Yoğunlaşma/Genleşme

Aşağıdaki koşullardan biri veya daha fazlası geçerliyse, tüm çadırlarda iç yoğunlaşma meydana gelir:

Yüksek hava nemi

Yüksek zemin nemi

Sıcaklıkta bir düşüş

Şiddetli yoğunlaşma çatının iç kısmından aşağı akabilir ve bağlardan, bantlardan ve diğer iç bağlantılardan damlayabilir ve sızıntı ile karıştırılabilir.

Kapıları ve/veya pencereleri açarak havalandırmayı artırın.

Su geçirmez bir zemin matı kullanın.

Sıcak havalarda tüpün içerisindeki hava genleşeceğinden dolayı hava basıncını indiriniz. Aksi takdirde hava tüpleri aşırı genleşmeden ötürü patlayabilir.

Hava direğindeki bir deliği onarmak

Hava diređi hava kaybederse, ařađıdakileri yapın:

Hava diređini tutan dıř kılıfın fermuarını aın.
Hava diređini ıkarın.
Hava diređini sndürün.
řiřirilebilir tüpü ortaya ıkarmak için koruyucu kılıfı aın.
řiřirilebilir boruya biraz hava üfleyin.
Tüpü suya batırın.
Delinmeyi bulun.
Delięi kapatmak için onarım bandı ve onarım solüsyonu kullanın.
řiřirilebilir boruyu koruyucu kılıfa geri sıkıřtırın.
Hava diređini tekrar dıř manřona sıkıřtırın.

Garanti

Yasal garanti süresi geçerlidir.(1 YIL) Ürün kusurluysa, üretici ile veya satıcınızla iletişime geçin.

Onarım ve garanti işlemleri için lütfen ürünü gönderirken ařađıdaki belgeleri de ekleyin:

Satın alma tarihini içeren makbuzun bir kopyası
Hatanın iddiası veya açıklaması için bir neden

Garanti, üretim hatalarını, malzemeleri ve paraları kapsar.
Garanti, UV radyasyonu, yanlış kullanım, kazara hasar, fırtına hasarı veya kalıcı, yarı kalıcı, adırın solmasını ve aşınma ve yıpranmayı kapsamaz.
Hava koşulları sebebiyle oluşabilecek herhangi bir hasarı kapsamaz.
Talepler için lütfen satıcınıza başvurun. Bu, yasal haklarınızı etkilemez.